



02-2010 - JRP

Tekno
groot in klein!

Belangrijke informatie:

- Controleer alle delen voor u start.
- Monteer eerst de spatborden van de vooras voor u de vooras monteert!
- Vermijdt lijm op doorzichtige kunststof delen zoals de voorruit. Dit is niet meer te verwijderen.

Important information:

- Check all parts before you start your modelkit.
- First assemble the frontaxle mudguards before the frontaxle!
- Avoid glue on clear plastic parts such as the window. This cannot be removed.



www.tekno.nl